



➤ 外形寸法図 (mm)


HPD-PF-75SW/RD




HPD-PF-100SW/RD




■ 延長ケーブルの接続方法：HPD-PF-75 / 100



HPD-PF-150SW/RD



HPD-PF-200SW/RD



■ 延長ケーブルの接続方法：HPD-PF-150 / 200

